



EN

DE

Quick Installation Guide

VM-UHD28MF

**28" LCD Monitor, Ultra HD
3840x2160, LED,
HDMI, DisplayPort**



Learn more about **eneo IN series**
on our YouTube channel.

THIS DOCUMENT

ENGLISH	3
DEUTSCH	15

English

TABLE OF CONTENT

ABOUT THIS DOCUMENT	5
SAFETY INSTRUCTIONS	6
OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE INFORMATION.....	8
PRIOR TO USE / INSTALLATION.....	9
Dimensions (in mm) & Specifications	9
Parts supplied	9
1 - INTRODUCTION	10
1.1 - Remote Control	10
1.2 - Connection Options	10
1.3 - Control elements	11
2 - TROUBLESHOOTING.....	12
2.1 - Problems & Possible Solutions.....	12
3 - MAINTENANCE.....	13

ABOUT THIS DOCUMENT

In this document you will find a comprehensive description of a specific series of devices, which we have prepared with great care and accuracy in order to provide you with a deep insight into the general functions and features that characterize this series of devices.

EN

However, you should be aware that the detailed characterization presented in this document is based on the general product line. The individual feature set of specific models or designs within this series may vary depending on their configuration.

The variations may be reflected in an expanded or limited scope of functions and features, thus the actual specifications of individual products may differ in some respects from the designs set forth in this document.

For this reason, we strongly recommend that you thoroughly consult the specific data sheet for the product in question. The data sheet contains specific, detailed information tailored to the particular model. It is the primary reference document that provides the most authentic and accurate information on the individual functionality and features of each specific product in our device series.

We thank you for your understanding and willingness to invest time in acquiring accurate knowledge about the specific product you have selected from our device series. Please do not hesitate to contact us should you have any further questions or require additional information.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the safety instructions and the operating instructions carefully before installing the product. Depending on the product type, individual points may be omitted.

Mounting & Installation

- Ensure that the intended mounting location is suitable for the respective product (e.g. in terms of weight).
- Securely fasten the products to the locations and surfaces recommended by the manufacturer to ensure stability and safety.
- Ensure that the products are weatherproof when installed outdoors, e.g. protect cameras from direct sunlight or extreme temperatures.
- Make sure that any ventilation slots are not blocked to ensure sufficient air circulation and cooling.
- Make sure that cameras, switches, etc. are installed with sufficient safety distance to flammable materials, power sources, running water, etc.
- Assembly, commissioning and maintenance may only be carried out by authorized specialist personnel in compliance with the relevant standards and guidelines.

Power supply & wiring

- To ensure a safe power supply, use only power supplies and cables recommended by the manufacturer.
- Make sure that the cables are properly routed and protected from tampering and damage (e.g. kinking) to avoid power failures or short circuits (e.g. due to moisture ingress).
- Make sure that the cables are not routed through doors, windows or other moving parts to avoid damage and tripping hazards.
- To disconnect the system from the power supply, pull the cable only by the plug and never directly by the cable.
- When shortening flexible connection cables, use wire end ferrules.

Security

- Use strong passwords for all cameras and devices to prevent unauthorized access.
- Keep device firmware up to date to minimize security vulnerabilities.
- Protect (remote) access to the devices using secure methods such as encrypted connections or VPN.

Operation

- The devices may only be operated within the temperature and humidity ranges specified in the data sheet.
- Sufficient ventilation must be provided to prevent overheating. This applies in particular to devices such as recorders and switches that can generate heat.
- Ensure that no sight lines are blocked and that accessories do not obscure areas used by other equipment or people.
- Ensure cameras are oriented to provide a clear view of the desired area without interfering with people's privacy.

Cleaning & Maintenance

- Clean the lenses and housings of the cameras regularly to ensure a clear view.
- Keep the ventilation slots clean and free of dust to ensure efficient cooling.
- Use a mild detergent for cleaning. Harsh cleaning agents such as thinner or benzine may permanently damage the surface.
- Check the product regularly for damage and signs of wear.
- Only use original spare parts (e.g. connection cable) or accessories from VIDEOR E. Hartig GmbH.
- Any tampering by unauthorized persons will void the warranty.
- Before opening the housing, disconnect the power supply.

Warning, Privacy & Legal Notices

- Draw the attention of visitors to the fact that they are being recorded by means of clearly visible notices.
- If necessary, point out rules of conduct.
- Ensure that cameras are oriented in such a way that privacy is not violated, e.g., by recording neighbours or public areas.
- Comply with local laws and regulations on video surveillance and data protection (GDPR).

OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE INFORMATION

The software components provided with eneo products may contain copyrighted software that is licensed under various open source software licenses. For detailed information about the contained open source software packages, the used package versions, license information and complete license terms, please refer to...

- the open source information included in your products user interface,
- the product detail pages on the eneo website (www.eneo-security.com),
- the eneo download portal (<https://datacloud.videor.com/s/eneodownloadportal>). In case that previous link is broken, the latest link to the eneo download portal can be found on the respective eneo product page at www.eneo-security.com.
- the download package of your firmware. The complete open source software license information of your product is included in the corresponding software download package that can be found in our download portal.

If you are missing any information, please contact opensource@eneo-security.com, we will of course be happy to provide you with the missing information and will also make the missing information available to the public.

If you want to get access to the open source components (source codes) used in our products, please contact opensource@eneo-security.com.

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Correct Disposal of This Product (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Graphical Symbols

Please pay attention to the safety instructions & carefully read through this instruction guide before initial operation.



Important points of warning are marked with a caution symbol.




Important points of advice are marked with a notice symbol.

PRIOR TO USE / INSTALLATION

- Make sure that the device is working properly and meets your requirements.
- Make sure that the latest firmware is installed on the device.
- Install the product in a suitable location.
- Depending on the location, use the material supplied for installation.

EN

Dimensions (in mm) & Specifications

**Construction:**

Monitor, metal housing

Dimensions(mm):

386,20 x 644,00 x 60,20

Weight:

7000,00 g (15.43 lb)

Parts supplied

- Monitor with stand
- Power cable
- HDMI cable
- Remote control
- Quick Installation Guide


1 - INTRODUCTION

1.1 - Remote Control



Item	Name	Function
1	Power	Switch the monitor on in standby mode or vice versa.
2	Mute	Press to mute the sound. Press again or press VOL+ to unmute the sound.
3	Picture	Press repeatedly to scroll through the available video images.
4	▲ ▼	Menu selection.
	Menu	Press this button to display the main menu on the screen and exit the current menu.
	◀ ▶	Press to increase / decrease.
5	Input	Switch between HDMI 1/2/3 / DisplayPort

1.2 - Connection Options



Item	Name	Function
1	AC 220V	Power Supply Input
2	USB	USB Input, for software update
3	DP	DisplayPort Video Input
4 - 6	HDMI	HDMI Video Input, supports HDMI 2.0

1.3 - Control elements



EN

Standard

Item	Name	Function
1	Power	Press to turn the monitor on and off.
2	Menu	Press to enter and exit the monitor's configuration menu.
3	Mode	Press to select the input source and make menu selections.
4	Left	Press to reduce the volume.
5	Right	Press to increase the volume.

Menu overlay

Item	Name	Function
1	Power	Turn on/off the Device.
2	Menu	Open the monitor's configuration menu.
		Close the monitor's configuration menu.
3	Mode	Confirm Menu Selection.
4	Left	Navigate through the menu left/up.
5	Right	Navigate through the menu right/down.

2 - TROUBLESHOOTING

When experiencing problems, consult the following before contacting technical support.

2.1 - Problems & Possible Solutions

Problem	Possible Solution
No picture and no sound	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the monitor is properly supplied with power. • Switch on the monitor. • Adjust the picture settings.
Normal picture, but no sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check the volume setting.
Monitor suddenly switches off	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the sleep timer function is deactivated. • Ensure that the monitor is properly supplied with power. • Ensure that the HDMI/DP cable is plugged in correctly.
After switching on, the picture appears slowly	<ul style="list-style-type: none"> • No action necessary, this is normal.
Poor colour or image quality	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the picture settings. • Ensure that the HDMI/DP cable is plugged in correctly.
Horizontal/vertical bars or image wobbling	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether there is any localised interference, e.g. from an electrical appliance or a power tool.
No output from one of the speakers	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the audio balance.
Vertical bars or stripes on the background & Horizontal noise & Incorrect position	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the audio configuration or set the clock, phase or H/V position.
The screen colour is unstable or monochrome	<ul style="list-style-type: none"> • Check the cable and the connected device.

3 - MAINTENANCE

Ensure power is removed from the monitor before performing any maintenance.

Cleaning the screen

- Wipe the screen with a soft, damp, lint-free cloth.
- Allow the screen to dry before applying power.
- Do **not** use abrasive cleaners.

Cleaning the cabinet

- Wipe the screen with a soft, damp, lint-free cloth.
- Do **not** use a wet cloth.
- Do **not** use abrasive cleaners.

Extended Storage

If you intend to store the monitor for an extended period of time or do not intend to switch it on for any other reason, unplug the power cable from the monitor.

Deutsch

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER DIESES DOKUMENT	17
SICHERHEITSHINWEISE.....	18
OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE INFORMATION.....	20
VOR GEBRAUCH / INSTALLATION	21
Abmessungen (in mm) & Spezifikationen.....	21
Lieferumfang	21
1 - EINFÜHRUNG.....	22
1.1 - Fernbedienung.....	22
1.2 - Anschlussmöglichkeiten.....	22
1.3 - Bedienelemente.....	23
2 - FEHLERSUCHE.....	24
2.1 - Probleme & mögliche Lösungen.....	24
3 - WARTUNG	25

ÜBER DIESES DOKUMENT

In diesem Dokument finden Sie eine umfassende Beschreibung einer bestimmten Geräteserie, die mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt wurde, um Ihnen einen detaillierten Einblick in die allgemeinen Funktionen und Merkmale zu geben, die diese Geräteserie auszeichnen.

DE

Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die detaillierte Charakterisierung in diesem Dokument auf die allgemeine Produktlinie bezieht. Der individuelle Funktionsumfang einzelner Modelle oder Ausführungen innerhalb dieser Baureihe kann je nach Konfiguration variieren.

Diese Abweichungen können sich in einem erweiterten oder eingeschränkten Funktions- und Leistungsumfang niederschlagen, so dass die tatsächlichen Spezifikationen einzelner Produkte in mancher Hinsicht von den in diesem Dokument dargestellten Ausführungen abweichen können.

Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, das spezifische Datenblatt für das jeweilige Produkt sorgfältig zu lesen. Das Datenblatt enthält spezifische und detaillierte Informationen, die auf das jeweilige Modell zugeschnitten sind. Es ist das primäre Referenzdokument, das die authentischsten und genauesten Informationen über die einzelnen Funktionen und Eigenschaften jedes spezifischen Produkts unserer Geräteserie liefert.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft, Zeit zu investieren, um genaue Kenntnisse über das von Ihnen ausgewählte Produkt unserer Geräteserie zu erlangen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vor der Installation des Produkts sorgfältig durch. Je nach Produkttyp können einzelne Punkte entfallen.

Montage & Installation

- Stellen Sie sicher, dass der vorgesehene Montageort für das jeweilige Produkt geeignet ist (z.B. hinsichtlich Gewicht).
- Befestigen Sie die Produkte sicher an den vom Hersteller empfohlenen Stellen und Oberflächen, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Produkte witterungsbeständig sind, wenn sie im Freien installiert werden, und schützen Sie z.B. Kameras vor direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen.
- Achten Sie darauf, dass eventuell vorhandene Lüftungsschlitze nicht blockiert werden, um eine ausreichende Luftzirkulation und Kühlung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Kameras, Schalter usw. mit ausreichendem Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien, Stromquellen, fließendem Wasser usw. installiert werden.
- Montage, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal unter Beachtung der einschlägigen Normen und Richtlinien durchgeführt werden.

Stromversorgung & Verkabelung

- Um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten, verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Netzteile und Kabel.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel ordnungsgemäß verlegt und vor Manipulation und Beschädigung (z. B. Knicken) geschützt sind, um Stromausfälle oder Kurzschlüsse (z. B. durch Eindringen von Feuchtigkeit) zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht durch Türen, Fenster oder andere bewegliche Teile geführt werden, um Beschädigungen und Stolperfallen zu vermeiden.
- Um das System von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie das Kabel nur am Stecker und niemals direkt am Kabel.
- Beim Kürzen von flexiblen Anschlusskabeln sind Aderendhülsen zu verwenden.

Sicherheit

- Verwenden Sie starke Passwörter für alle Kameras und Geräte, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Halten Sie die Firmware der Geräte auf dem neuesten Stand, um Sicherheitslücken zu minimieren.
- Schützen Sie den (Fern-)Zugriff auf die Geräte durch sichere Methoden wie verschlüsselte Verbindungen oder VPN.

Betrieb

- Die Geräte dürfen nur innerhalb der im Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtebereiche betrieben werden.
- Zur Vermeidung von Überhitzung ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. Dies gilt insbesondere für Geräte wie Recorder und Switches, die Wärme erzeugen können.
- Stellen Sie sicher, dass keine Sichtlinien blockiert werden und dass das Zubehör keine Bereiche verdeckt, die von anderen Geräten oder Personen genutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Kameras so ausgerichtet sind, dass sie einen klaren Blick auf den gewünschten Bereich bieten, ohne die Privatsphäre von Personen zu beeinträchtigen.

DE

Reinigung & Wartung

- Reinigen Sie die Linsen und Gehäuse der Kameras regelmäßig, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber und frei von Staub, um eine effiziente Kühlung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein mildes Reinigungsmittel. Scharfe Reinigungsmittel wie Verdüner oder Benzin können die Oberfläche dauerhaft beschädigen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleißerscheinungen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile (z.B. Anschlusskabel) oder Zubehör der Firma VIDEOR E. Hartig GmbH.
- Bei Eingriffen durch nicht autorisierte Personen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Vor dem Öffnen des Gehäuses ist die Stromversorgung zu unterbrechen.

Warnhinweise, Datenschutz & rechtliche Hinweise

- Machen Sie Besucherinnen und Besucher durch gut sichtbare Hinweise darauf aufmerksam, dass sie aufgezeichnet werden.
- Weisen Sie gegebenenfalls auf Verhaltensregeln hin.
- Stellen Sie sicher, dass die Kameras so ausgerichtet sind, dass die Privatsphäre nicht verletzt wird, z.B. durch Aufnahmen von Nachbarn oder öffentlichen Bereichen.
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Videoüberwachung und zum Datenschutz (DSGVO).

OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE INFORMATION

Die mit eneo Produkten gelieferten Softwarekomponenten können urheberrechtlich geschützte Software enthalten, die unter verschiedenen Open-Source-Softwarelizenzen lizenziert ist. Detaillierte Informationen über die enthaltenen Open-Source-Softwarepakete, die verwendeten Paketversionen,

Lizenzinformationen und die vollständigen Lizenzbedingungen finden Sie unter...


- die Open-Source-Informationen in der Benutzeroberfläche Ihres Produkts,
- die Produkt-Detailseiten auf der eneo Website (www.eneo-security.com),
- das eneo Download-Portal (<https://datacloud.videor.com/s/eneodownloadportal>). Sollte der vorherige Link nicht mehr funktionieren, finden Sie den aktuellen Link zum eneo Downloadportal auf der jeweiligen eneo Produktseite unter www.eneo-security.com.
- das Download-Paket Ihrer Firmware. Die vollständigen Open Source Software-Lizenzinformationen für Ihr Produkt sind in dem entsprechenden Software-Download-Paket enthalten, das Sie in unserem Download-Portal finden.

Sollten Sie Informationen vermissen, wenden Sie sich bitte an opensource@eneo-security.com, wir werden Ihnen die fehlenden Informationen selbstverständlich gerne zur Verfügung stellen und die fehlenden Informationen auch der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Wenn Sie Zugang zu den in unseren Produkten verwendeten Open-Source-Komponenten (Quellcodes) erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an opensource@eneo-security.com.

WEEE-Richtlinie (Elektro- & Elektronik-Altgeräte)

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Gilt für die Europäische Union und die anderen Europäischen Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses am Produkt oder in seiner Dokumentation gezeigte Symbol bedeutet, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eventuelle Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallbeseitigung zu verhindern, dieses Gerät von anderen Abfallarten trennen und ordnungsgemäß recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Haushaltsanwender sollten entweder den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder ihr örtliches Regierungsbüro kontaktieren, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie dieses Gerät umweltgerecht recyceln können. Geschäftliche Anwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt darf zur Entsorgung nicht mit anderen Unternehmensabfällen vermischt werden.

Grafische Symbole

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Wichtige Warnhinweise sind mit einem Vorsichtssymbol gekennzeichnet.



Wichtige Hinweise sind mit einem Hinweissymbol gekennzeichnet.

VOR GEBRAUCH / INSTALLATION

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und Ihren Erwartungen entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerät die neueste Firmware installiert ist.
- Installieren Sie das Produkt an einem geeigneten Ort.
- Nutzen Sie für die Montage je nach Ort das mitgelieferte Material.

DE

Abmessungen (in mm) & Spezifikationen



Ausführung:

Monitor, Metallgehäuse

Abmessungen(mm):

386,20 x 644,00 x 60,20

Gewicht:

7000,00 g

Lieferumfang

- Monitor mit Standfuß
- Stromkabel
- HDMI-Kabel
- Fernbedienung
- Kurzanleitung (QIG)


1 - EINFÜHRUNG

1.1 - Fernbedienung



Item	Name	Funktion
1	Power	Schalten Sie den Monitor im Standby-Modus ein oder umgekehrt.
2	Mute	Stummschalten des Tons. Drücken Sie erneut oder drücken Sie VOL+, um die Stummschaltung aufzuheben.
3	Picture	Drücken Sie wiederholt, um durch die verfügbaren Videobilder zu blättern.
4	▲ ▼	Menüauswahl.
	Menu	Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm anzuzeigen und das aktuelle Menü zu verlassen.
	◀ ▶	Drücken Sie zum Erhöhen/Verringern.
5	Input	Wechsel zwischen HDMI 1/2/3 / DisplayPort

1.2 - Anschlussmöglichkeiten



Item	Name	Funktion
1	AC 220V	Stromversorgungseingang
2	USB	USB-Eingang, für Software-Update
3	DP	DisplayPort Video-Eingang
4 - 6	HDMI	HDMI-Videoeingang, unterstützt HDMI 2.0

1.3 - Bedienelemente



Standard

DE

Item	Name	Funktion
1	Power	Drücken Sie diese Taste, um den Monitor ein- und auszuschalten.
2	Menu	Drücken Sie diese Taste, um das Konfigurationsmenü des Monitors zu betreten/verlassen.
3	Mode	Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle zu wählen oder eine Menüauswahl zu treffen.
4	Left	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.
5	Right	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Menüoverlay

Item	Name	Funktion
1	Power	Schaltet das Gerät ein/aus.
2	Menu	Öffnet das Konfigurationsmenü des Monitors.
		Schließt das Konfigurationsmenü des Monitors.
3	Mode	Bestätigt die Menüauswahl.
4	Left	Navigiert durch das Menü nach links/oben.
5	Right	Navigiert durch das Menü nach rechts/unten.

2 - FEHLERSUCHE

Wenn Sie Probleme haben, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie den technischen Support kontaktieren.

2.1 - Probleme & mögliche Lösungen

Problem	mögliche Lösung
Kein Bild und kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Monitor ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird. • Schalten Sie den Monitor ein. • Passen Sie die Bildeinstellungen an.
Normales Bild, aber kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung.
Monitor schaltet plötzlich ab	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Sleep-Timer-Funktion deaktiviert ist. • Stellen Sie sicher, dass der Monitor ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird. • Stellen Sie sicher, dass das HDMI/DP-Kabel korrekt eingesteckt ist.
Nach dem Einschalten erscheint das Bild langsam	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Aktion notwendig, dies ist normal.
Schlechte Farbe oder Bildqualität	<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie die Bildeinstellungen an. • Stellen Sie sicher, dass das HDMI/DP-Kabel korrekt eingesteckt ist.
Horizontale/vertikale Balken oder Bildwackeln	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob es örtliche Störungen gibt, z.B. durch ein Elektrogerät oder ein Elektrowerkzeug.
Keine Ausgabe von einem der Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie die Audiobalance an.
Vertikaler Balken oder Streifen auf dem Hintergrund & Horizontales Rauschen & Falsche Position	<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie die Audiokonfiguration an oder stellen Sie den Takt, die Phase oder die H/V-Position ein.
Die Bildschirmfarbe ist instabil oder einfarbig	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie das Kabel, sowie das angeschlossene Gerät.

3 - WARTUNG

Stellen Sie sicher, dass der Monitor vom Strom getrennt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

Reinigung des Bildschirms

- Wischen Sie den Bildschirm mit einem weichen, feuchten, fusselfreien Tuch ab.
- Lassen Sie den Bildschirm trocknen, bevor Sie ihn wieder einschalten.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

DE

Reinigung des Gehäuses

- Wischen Sie den Bildschirm mit einem weichen, feuchten, fusselfreien Tuch ab.
- Verwenden Sie kein nasses Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Erweiterte Lagerung

Wenn Sie beabsichtigen, den Monitor über einen längeren Zeitraum zu lagern oder ihn aus anderen Gründen nicht einzuschalten, ziehen Sie das Netzkabel vom Monitor ab.



eneo® is a registered trademark of
Videor E. Hartig GmbH
Exclusive distribution through specialised
trade channels only.

Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark / Germany
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0
Fax +49 (0) 6074 / 888-100
www.videor.com
www.eneo-security.com

Technical changes reserved

© Copyright by Videor E. Hartig GmbH
Version 03/2024